

ADTH SMP-6200 及 IS-8920 數位式解碼接收機修改數據資料步驟

衛星名稱 Satellite Name	Eutelsat 113 West A (ex. Satmex 6)
「新」接收頻率 Center Frequency	12076
「新」符號率 Symbol Rate	5787
FEC	3/4 (No change)
極性 Polarization	Horizontal (No change)

一、 SMP-6200 數位式解碼接收機

1. 請按遙控器上的「MENU」鍵到 Main Menu 螢幕，再請將光標下移至「Installation」，按 OK 鍵
2. 出現「Message Box」螢幕後，螢幕上會自動呈現「Please Input Your Password」對話框，請輸入四位數密碼「0000」
3. 在輸入密碼後，畫面會自動回到「Installation」螢幕，請把光標移至 Manual Search，按 OK 鍵進入「Manual Search」螢幕
4. 請按遙控器上中間位置的「綠色」鍵，螢幕會自動跳至可進行手動修改的「Frequency」欄框，此時請輸入新參數數據「12076」
5. 在輸入新 Frequency 數據並確認無誤後，再請按遙控器上的「▼」鍵至「Symbol Rate」欄框，此時請再輸入新參數數據「5787」，按 OK 鍵
6. 請稍待機器存取訊息後會自動進行 FTA 頻道搜索(Channel Scan)，並會再自動回到 Manual Search 螢幕
7. 請按遙控器上的「CLEAR」鍵或「EXIT」鍵三次退回至頻道出現後，即可正常收視節目

二、 IS-8920 數位式解碼接收機

1. 請按遙控器上「MENU」鍵至 Satellite Installation 螢幕，再請下移光標至「Manual Search」，按 OK 鍵
2. 出現「Message Box」螢幕後，螢幕上會自動呈現「Please Input Password」對話框，請輸入四位數密碼「0000」；在輸入密碼後，螢幕畫面會自動跳至「Manual Search」螢幕
3. 請按遙控器上中間位置的「▼」鍵至可進行手動修改的「Frequency」欄框，此時請按遙控器最下方的「黃色」鍵輸入新參數數據「12076」
4. 在輸入新 Frequency 數據並確認無誤後，再請按遙控器上中間位置的「▼」鍵至「Symbol Rate」欄框，此時請再輸入新參數數據「5787」，按 OK 鍵
5. 請稍待機器存取訊息後會自動進行頻道搜索(Channel Scan)，並會再自動回到 Manual Search 螢幕
6. 請按遙控器上的「EXIT」鍵兩次退回至頻道出現後，即可正常收視節目